

BE JKC-A型

タイガー IH炊飯ジャー 炊きたて[®]

取扱説明書 [紫証書]

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。



お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

便利な機能

こうばしいおこげごはんが炊ける **おこげ選択**

₽9·10

水加減や浸水時間を気にせず炊ける

無洗米選択

9~11

便利な タイマー炊飯 ≥12~15

「炊きあがり予約タイマー」と「予約吸水タイマー」が選べます。

選べる 保温コース

F17

「炊きたて保温」と「つやつや保温」が選べます。

楽しさ広がる **パン焼きコース 20~23**

ふたがとれて 丸洗いOK!

内ぶたはもちろん外ぶたも 簡単に取りはずして丸洗いできます。 **₹25·26**

日本国内100V専用(交流100V以外の電源では使用できません)



もくじ

はじめに

1 安全上のご注意	.2
2 各部のなまえとはたらき	.5
使いかた	
 上手に使うポイント	.6
ごはんをおいしく炊くためのコツ	
3 ごはんを炊く前の準備	
4 ごはんの炊きかた	
5 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた	
6 予約吸水タイマー炊飯のしかた	14
7 ごはんが炊きあがったら	16
8 保温について	17
9 再加熱のしかた	18
10 うまく炊けない? と思ったら	19
11 食パンの作りかた	20
12パンがうまく作れない?と思ったら:	24
13 お手入れのしかた	25
困ったときは	
	28
その他	
メニューガイド	20
現在時刻の合わせかた	
仕様	
□ 様 停電があったとき	
消耗部品について	
	35 35

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や 損害の程度を、以下の表示で区分しています。

「死亡または重傷などを負う可能性が想定 される」内容を示します。

「傷害を負う、または物的損害のみが発生 する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、 「指示」したりする内容です。





(強制・指示)

(差し込みプラグを抜く)

⚠警告



交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを 単独で使用する。

他の器具との併用により、分岐コンセン ト部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使用しな い。また、電源コードを傷つけない。 (加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差し込みプラグにほこりが付着し ている場合は、よくふき取る。 火災の原因。



差し込みプラグは 根元まで確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差し込みプラグが 傷んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差し込みプラグの 抜き差しをしない。 感電やけがをするおそれ。



炊飯中 は、絶対にふたを 開けない。 やけどをする おそれ。



蒸気孔に顔や手を近づけない。 やけどをするおそれ。 特に乳幼児には、さわらせないように 注意すること。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない。 やけど・感電・けがを するおそれ。

魚警告



水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の おそれ。






改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因。



吸・排気孔やすき間にピンや針金など の金属物など、異物を入れない。 感電や異常動作によるけがのおそれ。



⚠注意



不安定な場所や、熱に弱い敷物の 上では使用しない。 火災の原因。



壁や家具の近くでは使用しない。 蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因 になるため、壁や家具からは30cm 以上はなして使用すること。

キッチン用収納棚などを使用する際 は、中に蒸気がこもらないように注意

30cm以上



水のかかる所や、

原因。



使用中や使用直後は、高温部に ふれない。 やけどの原因。




使用時以外は、差し込みプラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因。



必ず差し込みプラグを持って 引き抜く。

感雷やショートして 発火するおそれ。



電源コードを巻き取るときは、 差し込みプラグを持って行う。 電源コードが当たってけがをする おそれ。



植込み型ペースメーカー等をお使 いの方は、本製品のご使用にあた って医師とよく相談する。

本製品の動作により、ペースメーカー に影響を与えるおそれ。



専用内なべ以外は使用しない。 過熱、異常動作の原因。

火気の近くでは使用しない。

感電や漏電・本体の変形や火災・故障の

各部のなまえとはたらき

注意



お手入れは、本体が冷えてから行う。 高温部にふれることによるやけどのお それ。



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。 ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

お願い

取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故 障の原因。

ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。 やけどのおそれ。



タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



炊飯中 は本体を移動しない。 やけどやふきこぼれの原因。

丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れた りしない。ショート・感電のおそれ。

吸・排気孔をふさぐような場所や、室温の高い 場所では使用しない。

カーペット、ビニール袋なぐ どの上には、置かない。 感電や漏電、火災・故障の

磁力線が出ているので、磁気に弱いものを 近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。

使用中、放熱リングに手をふれない。 また、内なべとっ手をさわるときは なべつかみを使用し、

直接手をふれない。 高温になっている ため、やけどの

おそれ。

放熱リング 内なべとっ手

「未永くご使用いただくために、必ずお守りください

こげついたごはんつぶ、米つぶなどは 取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

炊飯中 、本体に フキンなどをかけない。 本体やふたの 変形・変色の原因。



機能・性能を維持するため、製品に穴を設けて おりますが、この穴から、まれにほこりや虫が 入ることがあります。外観上・機能上支障のあ る場合は、弊社までお問合せください。

内なべが変形や腐食した場合は、お買い上げ の販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口までご相談ください。

内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、 変形の原因になるため、必ずお守りください。

- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子 レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かた いものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいもので お手入れしない。

内ぶた ふた 蒸気孔 内なべ 洗米できます 内なべとっ手 スチームキャップ とっ手 ジャーを持ち運ぶときに使います。 放熱リング 電源コード 出すとき:差し込みプラグを持って引く。 フックボタン 色テープ以上は引き出さない。 収納するとき:差し込みプラグを持ち、 押すとふたが 少し引いて戻すと巻き込まれる。 開きます。 ねじれていると巻き込まれないので、 差し込みプラグ センターセンサ-ねじれを直す。 操作パネル部 保温ランプ -炊飯ランプ 炊飯 保温選択

白米 早炊き 玄米 発芽玄米

炊きたて保温 つやつや保温

付属品の確認

保温選択 キ・

メニュー キー

取消キー

おこげき

しゃもじ しゃもじを 差し込んで おけます 計量カップ 約1合(約0.18L)

取消

音について

炊飯中 ・保温中・再加熱中にする下記の音は、異常で はありません。

「ブーン」という音(ファンが作動している音) 「ジーッ」や「チリリリ...」という音(IHが作動し ている音)

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないと きは、現在時刻に合わせてください。(P.34参照)

リチウム電池について

無洗米

多約

時)

リチウム電池を内蔵していますので、差し込みプラグ を抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

リチウム電池は、差し込みプラグを抜いた状態で4 ~5年の寿命があります。

リチウム電池が切れると、差し込みプラグを差し込 むと「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできま すが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、 差し込みプラグを抜くと消えてしまいます。



定注意 事故や故障の原因になりますので、ご 自分でのリチウム電池の交換は絶対に しないでください。

「炊飯/無洗米]キー

予約ランプ

予約キー

(時)分十一

新しいリチウム電池との交換につきましては、お買 い上げの販売店にご相談ください。



毎日の食卓に大活躍! 炊きたてを上手に使うポイント

▶P.9~11参照



白米を炊く......... おこげ選択をすると、こうばし いおこげごはんも炊けます。

早炊きをする...... 白米を早く炊きたいときに便 利です。

炊込みごはんを炊く... おこげ選択をすると、こうばし いおこげごはんも炊けます。

玄米・発芽玄米を炊く... 健康志向にお応えした玄米・発 芽玄米をおいしく炊くコースが

あります。

おかゆ・おこわを炊く... おかゆ・おこわもおいしく炊き あげます。

無洗米を炊く…… 白米・早炊き・おかゆ・炊込み・ コースは、無洗米が選べます。 水加減やお米の浸水時間を気 にせず、無洗米が楽においしく 炊けます。

洗う手間のかからない「無洗米」。ヌカをきれいに 取ってあるため、とぎ汁で海や川を汚さないから、 環境にもやさしいお米です。

ンを焼く

▶P.20~23参照

外は香ばしく中はやわら か。ふっくらおいしい手 づくリパンが楽しめます。



タイマーを使って炊く ▶P.12~15参照

炊きあがり予約(予約1・2)と、予約吸水が選べます。 白米・早炊き・玄米・発芽玄米・おかゆコースで、 タイマー予約することができます。

炊きあがり予約タイマー

予約1・2の2通りの時刻が記憶でき、設定した時刻に ごはんを炊きあげます。

予約吸水タイマー

炊飯ジャーを内なべにセットした後、つけおき時間(お 米に吸水させる時間)を予約することができます。 設定した時間経過後に炊きはじめます。

▍選べる保温

▶P.**17**参照

炊飯が終わると自動的に保温します。 白米(無洗米) のおいしさを保ちます。

「炊きたて保温」と「つやつや保温」が選べます。 (P.9·13·15参照)

■再加熱する

▶P.18参照

保温中のごはんを、食べる前に再加熱することができます。

クリーニングする

▶P.27参照

クエン酸を使ってクリーニングコースを選ぶと、 内なべ・内ぶたのお手入れができます。

「炊きたて®」で作るおいしいごはん物や パンのメニューを30~33ページに ご紹介しています



ごはんをおいしく炊くためのコッ



炊く前の準備は8ページ、 炊きかたは9~15ページ をお読みください。

良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそ ろったつやのあるお米を 選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて 暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

無洗米も付属の計量力 ップではかりましょう。 本製品は炊きかたを工 夫していますので、無 洗米専用の計量カップ は必要ありません。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早 くかき混ぜ水を捨て、 水が澄むまで手早く 洗いましょう。



発芽玄米・分づき米・胚芽米・ 麦飯を炊くとき

以下のコースを選びましょう。 発芽玄米は「発芽玄米」コース 分づき米・胚芽米・麦飯は「白米」コース おかゆの場合は「おかゆ」コース

無洗米を炊くとき

全体に水がなじむように、底 からよくかき混ぜましょう。 でんぷんが内なべの底に たまりやすいため、おこげ がつくことがあります。気 になる場合は、1~2回水 を替えてすすぎます。



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう



水加減の目安表

メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
白米・早炊き・ 無洗米白米・ 無洗米早炊き・ 発芽玄米	「白米・ふつう」の目盛。 (お好みで「かため」「やわらかめ」の目盛)
玄米	「玄米」の目盛。
おかゆ・ 無洗米おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。
炊込み・ 無洗米炊込み	「白米・やわらかめ」の目盛を目安にお好みで。
おこわ (もち米 とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛の間。 (もち米だけの場合より水量は多めに。)
おこわ(もち米)	「おこわ」の目盛。
胚芽米・麦飯・ 分づき米	「白米・やわらかめ」の目盛を目安にお好みで。

基準の目盛より水量を増やしたり減らしたりする場合、 1/3目盛以上の増減はお避けください。

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g 以下。調味料はよくかき混ぜ、 具はお米の上にのせましょう。 具を入れて炊く場合の最大炊 飯量 下表 は必ず守りましょう。




メニュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
炊込み・おこわ	3合以下	6合以下
全がゆ	1合以下	2合以下
玄米	3合以下	5合以下

おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に 浸けてから、お米が水 より上に出ないように 平らにして炊飯しまし ょう。炊きあがりは、 浸水時間が短いとかた め、長いとやわらかめ



ごはんを炊く前の準備



お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 付属の計量カップすりきリー杯で約1合(約0.18L)



無洗米も付属の計量カップで はかってください。

正しい計量例

間違った計量例







<u>定注意</u> 指定の炊飯量 (P.34の仕様表参照) 以外で炊くとうまく炊けない場合があ りますのでご注意ください。 具を入れて炊く場合はP.7参照。

お米を洗う (内なべで洗米できます) 無洗米の場合は必要ありません。






ご注意 お湯(35 以上)で洗米や水加減し ないでください。うまく炊けない原因 になります。

▲水加減する


内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減します。



お米の種類・メニューを確かめてお好みで水 加減してください。(P.7の目安表を参照) 無洗米は、白米と同じ水加減です。




4 水滴・米つぶなどをふき取る



内なべを本体にセットする



差し込みプラグを コンセントに差し込む





定注意 保温ランプが点灯している場合は、 (取消)キーを押して、消灯させてくだ さい。



内なべをセットしない状態で、 (炊飯/無洗米) (保温選択) キーを押すと、 「ピピピ」と音でお知らせします。

1 ごはんの炊きかた



白米・早炊き コース

白米コースは、おこげ と 無洗米 が選べます。 早炊きコースは、 無洗米 が選べます。


「白米」または「早炊き」を選ぶ

メニュー キーを押して「白米」 または「早炊き」を選びます。 押すごとに、 が順番に移動し、 選択するメニューの位置で止め ると が点滅します。



あらかじめ「白米」または「早炊き」が選ばれてい る場合は、メニュー選択は不要です。

【「おこげ」の炊飯をするときは、 おこげ キーを押す (「白米」の場合のみ)



あらかじめ「おこげ」が選ばれている場合は、おこ げ選択は不要です。

「おこげ」を取り消したい場合は、 炊飯/無洗米)キー を押す前におこげ、キーを押すと取り消せます。



おこげを選ぶと、キツネ色のおこげがつき、こう ばしい香りがしておいしくなります。

お米の種類によっては、おこげがつきにくい 場合があります。

ご注意 「おこげ」を選んだ場合、おこげのこ うばしさを損なわないために、炊飯後 はお早めにお召し上がりください。ま た、おこげはかたくなりますので、ご 注意ください。

▲ 保温を選ぶ

保温選択キーを押して選びます。押すごとに、 が移動し、選択する保温の位置で止めると が点滅します。



保温については、P.17参照。

あらかじめお好みの保温が選ばれている場合は、保 温選択は不要です。

「炊飯/無洗米」キーを1回押す 無洗米の場合は、2回押す。

表示部の と の点滅 が止まり、炊飯が開 始されます。



図は、「無洗米白米 おこげ」、「炊きたて 保温」の場合。

「おこげ」の 「無洗米」の 場合は、表示 場合は、表示

白米 早炒 玄米 発 玄米

無洗米選択を取り消したい場合は、 (炊飯/無洗米)キー を再度押します。約20秒以内であれば取り消せます。 保温選択を変更したい場合は、「保温選択」キーを再度 押します。

炊飯時間の目安は、P.11参照。

た

おいしく炊くための

炊込み コース

炊込みコースは、おこげ と 無洗米 が選べます。

ピッ

「炊込み」を選ぶ

(メニュー)キーを押して「炊込み」 を選びます。押すごとに、 が順 番に移動し、選択するメニュー の位置で止めると が点滅しま す。



あらかじめ「炊込み」が選ばれている場合は、メニ ュー選択は不要です。

「おこげ」の炊飯をするときは、 おこげ、キーを押す



あらかじめ「おこげ」が選ばれている場合は、おこ げ選択は不要です。

「おこげ」を取り消したい場合は、 欠飯/無洗米 キー を押す前におこげキーを押すと取り消せます。

おこげを選ぶと、キツネ色のおこげがつき、こう ばしい香りがしておいしくなります。

お米の種類によっては、おこげがつきにくい 場合があります。

定注意 「おこげ」を選んだ場合、おこげのこ うばしさを損なわないために、炊飯後 はお早めにお召し上がりください。ま た、おこげはかたくなりますので、ご 注意ください。

▲ (炊飯/無洗米)キーを1回押す

表示部の の点滅が止ま り、炊飯が開始されます。

無洗米の場合は、2回押す。 炊飯 無洗米

図は、「無洗米炊込 みおこげ」の場合。

「おこげ」の「無洗米」の 場合は、表示 場合は、表示



無洗米選択を取り消したい場合は、 (炊飯/無洗米) キー を再度押します。約20秒以内であれば取り消せます。 炊飯時間の目安は、P.11参照。

玄米・発芽玄米・おかゆ・おこわ コース

おかゆコースは、無洗米 が選べます。

メニューを選ぶ

メニューキーを押して選びま す。押すごとに、 が順番に移 動し、選択するメニューの位置 で止めると が点滅します。





あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー選 択は不要です。

(炊飯/無洗米)キーを1回押す

無洗米の場合は、2回押す。(「玄米」「発芽玄 米」「おこわ」は無洗米が選べません。)

表示部のの点滅が止まり、 炊飯が開始されます。



図は、「無洗米おかゆ」 の場合。

「無洗米」の 場合は、表示

白米 早炊き 玄米√辞玄米 おかゆ 炊込み おこわ 炊きたて保温 つやつや保温

無洗米選択を取り消したい場合は、 炊飯/無洗米 キー を再度押します。約20秒以内であれば取り消せます。 炊飯時間の目安は、下記参照。

炊飯時間の目安


メニュ ー サイズ	白米	早炊き	玄米	発芽玄米	おかゆ	炊込み	おこわ
1.0L (5.5合) タイプ	46~56分	21~33分	61~68分	45~55分	56~63分	42~52分	20~27分
1.8L (1升) タイプ	46~56分	29~41分	62~68分	47~57分	58~68分	44~54分	24~34分


上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温20、水温20、水加減は標準水位) 無洗米を選択された場合は、各メニューともに1~5分長くなります。


「おこげ」の炊飯をされた場合は、「白米」メニューでは上記の時間より1~5分長くなりますが、「炊込み」メニューはほと んど変わりません。

炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異な ります。

炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた







炊きあがりの時刻をタイマー予約することができます。 予約1・2のいずれかを選んで炊きあがりの時刻を設定 すると、設定した時刻に炊きあがります。(「予約1」 「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。一度設定し た予約時刻はそのまま記憶します。)

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、 13:30に炊きあがります。

現在時刻を確認する

現在時刻の合わせかたは、P.34参照。





【「予約1」または「予約2」を選ぶ

予約キーを押して選び (**点滅**) ます。押すごとに、予約 が順番に切り替わり、表 示部にいずれかが点滅し ます。



予約時刻(前回設定した おかゆ 炊込み おこわ 飛鳥で 時刻)が表示されます。 「予約吸水」の場合は、 P.14参照。

→ 予約1 → 予約2 → 予約吸水 =

ご注意

下記の場合は、炊きあがり予約がで きません。

下表の時間未満の場合。 無洗米の場合も下表の時間と同じです。

メニュー	タイマーセットができない時間
白米	1時間5分未満
白米(おこげ)	1時間10分未満
早炊き	50分未満
玄米	1時間20分未満
発芽玄米	1時間10分未満
おかゆ	1時間15分未満

- ・「炊込み」「おこわ」「パン」の場合。
- ・表示部の時計が「0:00」で点滅し ている場合。
- 内なべをセットしないと、タイマー セットできません。

保温ランプが点灯している場合は、 取消キーを押して消灯させてくだ さい。(点灯していると、予約でき ません。)

(((音)))

予約キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知ら せします。

タイマー炊飯ができない状態にセッ トされているときに、予約キーま たは (炊飯/無洗米) キーを押すと、 「ピピピ」と音でお知らせします。

■時刻を合わせる

(時)分キーを押して合わ せます。



「時」は時キー、「分」白米早炊き玄米発珠米 は分キーで合わせま 蓊 す。時刻は10分単位で 変更できます。



押し続けると早送りになります。 前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時刻 でタイマー予約する場合は、時刻合わせは不要です。



ご注意 腐敗の原因になるため、タイマー予約 は12時間以内にしてください。

メニューを選ぶ

メニューキーを押して選び ます。押すごとに、 が順 番に移動し、選択するメニ ューの位置で止めると が点滅します。


あらかじめメニューが選ばれ ている場合は、メニュー選択 は不要です。



点滅

■「おこげ の炊飯をするときは、 おこげ キーを押す

(「白米」の場合のみ)



あらかじめ「おこげ」が選ばれている場合は、おこ げ選択は不要です。

1 保温を選ぶ

(「白米」「早炊き」の場合のみ)

保温選択キーを押して選 びます。押すごとに が移 動し、選択する保温の位 置で止めると が点滅しま す。

保温については、P.17参照。 あらかじめお好みの保温が 選ばれている場合は、保温 選択は不要です。






(炊飯/無洗米)キーを1回押す

無洗米の場合は2回押す。(「玄米」「発芽玄米」 は無洗米が選べません。)

表示部の と (「白米」「早炊き」の場合のみ) の点滅が止まり、予約ランプが点灯し、「完了」 が表示されます。(設定完了)



「完了」が表示


図は、「予約1」で炊きあが、白米早炊★玄米発辣米 リ時間「13:30」、「白米 🔊 🔊 🐷 おこげ」「炊きたて保温」の 場合。



タイマーセットを間違えたときは、取消キーを押し て、12ページの2からセットしなおしてください。

予約吸水タイマー炊飯のしかた







予約吸水タイマーについて

洗米して炊飯ジャーに内なべをセットした後、つけお き時間(お米に吸水させる時間)をタイマー予約する ことができます。

予約吸水を選んで吸水時間(吸水後に炊き始める時間) を設定すると、設定した時間経過後に炊き始めます。 吸水時間は10~60分まで10分単位で設定できます。

例えば、「予約吸水」で30分に設定すると、 30分後に炊き始めます。

「予約吸水」を選ぶ

予約 キーを押して選び 点滅 ます。押すごとに、予約 が順番に切り替わり、表 示部にいずれかが点滅し ます。



30分が表示されます。 予約1・2の場合は、 P.12参照。



→ 予約1 → 予約2 → 予約吸水 —

ご注意

下記の場合は、予約吸水ができませ

- ・「炊込み」「おこわ」「パン」の場合。
- ・表示部の時計が「0:00」で点滅し ている場合。
- 内なべをセットしないと、タイマー セットできません。 保温ランプが点灯している場合は、 取消キーを押して消灯させてくだ

さい。(点灯していると、予約でき ません。)

音)))

予約キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知ら せします。

タイマー炊飯ができない状態にセッ トされているときに、予約キーま たは 「炊飯/無洗米」キーを押すと、 「ピピピ」と音でお知らせします。

☑ 時間を合わせる

(時)分キーを押して合わ せます。



吸水時間は、10~60 白米 早炊き 玄米 発芽 3米 分まで10分単位で設定 浮線派 できます。

時 キーを押すごとに 10分ずつ増え、分キー を押すごとに10分ずつ 減ります。



吸水時間が30分の場合は、時間合わせは不要です。

▲ メニューを選ぶ

メニューキーを押して選び ます。押すごとに、 が順 番に移動し、選択するメニ ューの位置で止めると が点滅します。

あらかじめメニューが選ばれ ている場合は、メニュー選択 は不要です。



(点滅)

発酵焼きパン

4「おこげ」の炊飯をするときは、 おこげ、キーを押す (「白米」の場合のみ)



あらかじめ「おこげ」が選ばれている場合は、おこ げ選択は不要です。

1 保温を選ぶ

(「白米」「早炊き」の場合のみ)

保温選択キーを押して選 びます。押すごとに が移 動し、選択する保温の位 置で止めると が点滅しま す。

保温については、P.17参照。 あらかじめお好みの保温が 選ばれている場合は、保温 選択は不要です。






「炊飯/無洗米」キーを1回押す

無洗米の場合は2回押す。(「玄米」「発芽玄米」 は無洗米が選べません。)

表示部の と (「白米」「早炊き」の場合のみ) の点滅が止まり、炊飯ランプが点灯します。 (設定完了)



図は、「予約吸水」で吸水時 間「50分」、「白米おこげ」 「炊きたて保温」の場合。



タイマーセットを間違えたときは、取削キーを押し て、14ページの1からセットしなおしてください。

/ ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると...

表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分き ざみで表示します。

メニューによってむらし時間が異なります。 むらし時間は、表示部に表示されます。

白米 早炊き 玄米 発芽玄米



図は「白米」の場合。

炊きあがると

自動的に保温します。 「おかゆ」は、そのま まにしておきますと、 のり状になったり、ベ たついたりしますの で、お早めにお召し上 がりください。(保温 ランプが点滅。)



ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほ



炊飯直後や保温中にふたを開けて、 つゆが上枠や外などに流れ落ちた 場合は、ふき取ってください。

炊飯ジャーを使い終わったら...

取消キーを押す 取消キーを押すと、保温ランプが消灯します。



差し込みプラグを抜いて、電源コー ドを収納する(P.5参照)

保温について

白米(無洗米)のおいしさを保ちます。

【保温選択】キーで「炊きたて保温」または「つやつ や保温」を選択して炊飯すると、炊飯が終了する と自動的に選択した保温に切り変わります。(保

温選択のしかたは、P.9・13・15参照) 保温を中止するとき 取消 取消キーを押します。 選択 (保温ランプが消灯) ピッ 点灯

再度保温するとき

(保温選択)キーを約1秒押し続けます。 (保温ランプが点灯)



保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。



ご注意 保温中、内なべを持ち上げると、保温が 取り消されますのでご注意ください。

少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保 温してください。

また、できるだけ早くお召し上が りください。



保温経過時間の表示について

炊きたて保温 の場合

保温経過時間は、1時間単位で12時間(12h)まで表示 されます。

3時間を超えると、現在時刻表 示に戻りますが、、時キーを押 すと保温経過時間をお知らせ します。



12時間を超えると、「12」 が点滅してお知らせします。

つやつや保温 の場合

「つやつや保温」中に、時キーを 押すと、押している間は保温経 過時間が表示されます。



保温経過時間は、1時間単位で24時間(24h)まで表 示されます。

24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。

「炊きたて保温」と 「つやつや保温」について

炊きたて保温ノ

炊きあがり後3時間、炊きたてのようなあつあつの温度 に保ちます。夕方に炊飯し、その日のうちに食べきってし まうなど短時間の保温に便利です。

3時間経過後は、少し温度を下げて一定の温度で保 温します。

つやつや保温

「つやつや保温」を選ぶと、食べごろ温度よりも少し低 めに保温し、黄ばみ・パサつきを抑えて、白米(無洗 米)のつやつやのおいしさを保ちます。晩に炊飯して、 翌朝食べるなど長時間の保温に便利です。

で注意

におい・パサつき・変色・腐敗や内な べの腐食などの原因になるため、下 記のような保温はしないでください。

- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・「炊きたて保温」で12時間以上 の保温
- ・「つやつや保温」で24時間以上 の保温
- ・最小炊飯量以下の保温 (P.34の仕様表を参照)
- ・白米(無洗米)以外の保温

「おかゆ」「パン」は、保温ランプ が点滅しますので、できあがったら 取消キーを押してすぐに取り出し、 お早めにお召しあがりください。そ のままにしておきますと、のり状に なったり、内ぶたについた露が落ち てきてべたついたりします。

乾燥・変色・におい・べたつきの原 因になるため、内なべの縁・パッキ ン類・放熱リングにごはんつぶなど がついたときは、必ず取り除いてく ださい。

ご使用環境の厳しい状況の場合(寒 冷地や周囲の温度が高い場合など) は、お早めにお召し上がりください。

9 再加熱のしかた

保温中のごはんは、食べる前に再加熱するとあつあつのごはんになります。



ごはんが内なべの半分以上あるとき は、量が多すぎて、充分にあたため られません。

下記のような状況で再加熱すると、ごはんがパサつきます。

- ・炊きあがり直後など、ごはんが熱 いとき。
- ・ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイプは1合、1.8Lタイプは2合)以下のとき。(P.34の仕様表参照)
- ・3回以上くり返して再加熱したとき。

保温中のごはんをほぐす

2 大さじ1~2杯の打ち水を 均一に行う



(プレング) 打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと ポイント 仕上がります。

イ保温ランプの点灯を確認する



白米 早炊き 玄米 発芽玄米

おかゆ 然込み おこわ 発酵 心

炊きたて保温 つやつや保

保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。 点灯していないときは、 <u>保温選択</u> キーを約1秒押し 続けてください(P.17参照)

体 (炊飯/無洗米) キーを押す



再加熱の残り時間を 5分前から、表示します。



白米早炊き玄米発芽玄米



おかゆ 炊込み おこわ





白米 早炊き 玄米 発芽玄米



再加熱をやめたい場合は、

取消 キーを押してください。

(((音)))

ごはんが冷たい(約55 以下)ときは、再加熱ができません。「ピピピ」と音でお知らせします。

加熱したごはん全体をよくほぐし、均一にする



1() うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中、再加熱したごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

	お調べいただくこと んなとき	水加減を間違えたお米の量や具の量、	メニュー選択を間違えた	水滴などがついている こげついたごはんつぶ、米つぶや内なべの裏・センター センサーに	内なべが変形している	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	ごはんつぶ、米つぶなどがついている放熱リングなどにこげついたパッキン類や内なべの縁、	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	洗米や水加減をした お湯 (35 以上)で	洗米後、長時間水に浸した	閉まっていない。	おこげの炊飯をした
火欠	かたすぎる												
炊きあがっ	やわらかすぎる												
がっ	生煮えになる												
たごは	しんがある												
はんが	おこげができる												
731	ぬか臭い												
炊	蒸気がもれる												
炊飯中	吹きこぼれる												
に	炊飯時間が長い												
	参照ページ	7.8.34	9 ~ 15	8 • 25 ~ 27	-	35	16	8.25~27	7 • 8	7 • 8	-	8.25~27	9.10.13.15

13	お調べいただくこと	お米の量や水加減を間違えた	などがついている こげついたごはんつぶ、米つぶ トセンターセンサーに	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	ごはんつぶ、米つぶなどがついている放熱リングなどにこげついたパッキン類や内なべの縁、	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	再加熱を3回以上行った	セットをした12時間以上の炊きあがり予約タイマー	「炊きたて保温」を12時間以上続けている	「つやつや保温」を24時間以上続けている	白米・無洗米以外を保温した	最小炊飯量以下で保温または再加熱した	少量のごはんをドーナッツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	お手入れが不充分	熱いごはんで再加熱した炊きあがり直後の	クリーニングをしなかったパンを作った後、	
保温	におう																			
保温中のごはんが	変色する																			
んが	パサつく																			
再加	 ロ熱したごはんがパサつく																			
	参照ページ	7.8.34	8.25~27	35	16	8.25~27	7.8	18	12.13	17	17	17	17•18	17	17	17	25~27	18	23.27	

11食パンの作りかた(パン焼きコース)

食パン以外に、メニューガイド(P.33)と、タイガー魔法瓶のホームページ(http://www.tiger.jp/)に記載されているパンを作ることができます。



うまくできないことがありますので、 メニューガイドとタイガー魔法瓶の ホームページに記載されているパン 以外は作らないでください。 イーストは必ずドライイーストをご 使用ください。

材料(材料は正確に計量してください。)


1.0Lタイプ (2~3人分)	
強力粉	200g
ドライイースト	3g(小さじ1弱)
砂糖	5g(小さじ1¹/₂)
塩	…2g(小さじ¹/₃)
バター	15g
スキムミルク	8g (大さじ1と小さじ1)
ぬるま湯 (約30)	130mL

1.8Lタイプ(3~4人分)

1.8L91 J (3~	4人分)
強力粉	300g
ドライイースト	4.5g(小さじ1¹/2)
砂糖	7.5g (小さじ3)
塩	3g (小さじ¹/₂)
バター	22.5g
スキムミルク	12g (大さじ2)
ぬるま湯(約30)200mL

材料を全てボウルに入れ、 手でまとめる

- ●強力粉はふるっておき、バターは室温に戻してやわらかくしておきます。
- ②強力粉をボウルに入れ、スキムミルク・砂糖・ドライイーストの順に加え、塩はドライイーストに直接ふれないように加えます。



4木ベラで全体を混ぜ 合わせてから、手で まとめます。



2 ある程度まとまったら、台の 上に出し、約20分間こねる

引き伸ばしては折りたたみ、よくこねます。 生地がなめらかになり、切れずにうすくのば せるようになれば、こね完了です。



2を丸めて内なべの 中央に置く

4 内なべを本体にセットする



- **う** 差し込みプラグを コンセントに差し込む
- 40分間発酵させる (1次発酵)
- (メニュー) キーを押して「発酵」を選びます。



② 炊飯/無洗米 キーを押します。




発酵時間を40分以外に合わせる場合は、「発酵」を選択後、時 ⑦キーで時間を合わせ、(<u>炊飯/無洗米</u>)キーを押してください。

() キーを押すごとに5分ずつ増え、


分キーを押すごとに5分ずつ減ります。)

1次発酵が終了したら...

保温ランプと表示部の0分が点滅します。



●ふたを開け、生地の発酵を確認します。 1次発酵後、生地は最初の2~2.5倍に膨れます。 指に強力粉をつけて生地の中央を押し、穴がそのま ま残ったら1次発酵終了です。




穴が戻る場合は発酵不足なので、<u>保温ランプが点滅している状態で</u>時キーを押して追加の発酵時間を合わせ、<u>炊飯/無洗米</u>キーを押してください。(最大15分追加できます。)

②取消 キーを押します。



18を丸め直し、形を整えて内 なべの中央に置き、ふたを閉 める



2次発酵が終了したら、生地が1.5~2倍程度 に膨れているか確認するため、この生地の大き さを覚えておいてください。

40分間発酵させる (2次発酵)

●「発酵」が選択され、40分が表示されてい ることを確認します。




② (炊飯/無洗米) キーを押します。



2次発酵が終了したら...

保温ランプと表示部の0分が点滅します。



- ●ふたを開け、生地が¶のガス抜き後の1.5~ 2倍程度に膨れているか確認します。
- 2 ふたを閉め 取消キーを押します。



40分間焼く

● (メニュー) キーを押して、「焼き」を選びます。



② (炊飯/無洗米) キーを押します。




焼上げ時間を40分以外に合わせる場合は、「焼き」 を選択後、「時」分キーで時間を合わせ、「炊飯/無洗米」 キーを押してください。

- () 申ーを押すごとに1分ずつ増え、
- (分)キーを押すごとに1分ずつ減ります。)

焼きあがったら...

保温ランプと表示部の0分が点滅します。




小たを開け、パンの中央に竹串を刺してみます。 (生地がついてこなければ中まで焼けています。) 生地がついてくる場合は、保温ランプが点滅して いる状態で、時キーを押して追加の焼上げ時間を 合わせ、「炊飯/無洗米」キーを押してください。(最 大15分追加できます。)

ご注意 追加で焼いたり、表面に焼き色をつけ る前には、取消キーを押さないでくだ さい。保温ランプの点滅が消え、引き続 き焼けなくなります。押してしまった場 合は、下記の手順で焼いてください。

- (1)内なべを取り出して、ぬれフキ ンの上に置く。
- (2)本体のふたを開けたまま10分ほ ど放置し、本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4)「焼き」を選択し、追加時間を セットして焼く。

②内なべを取り出し、 ひっくり返してパン を取り出します。



(三注意)

内なべを取り出すときは、必ずなべ つかみなどを使用し、直接手をふれ ないようご注意ください。やけどを するおそれがあります。

焼きあがったらすぐにパンを取り出 してください。そのままにしておき ますと、内ぶたについた露が落ちて きてべたついたりします。

■4 表面に焼色をつけたい 場合は、パンを裏返して さらに10分間焼く

①パンの表面(焼けていない面)を下にして、 内なべに入れます。

石注意

必ずなべつかみなど を使用し、やけどに ご注意ください。



- 2 再度、本体に内な べをセットします。
- 3保温ランプが点滅している状態で時キーを 押して10分にセットします。



白米 早炊き 玄米 発芽玄米 発酵パン焼きパン


つやつや保温

炊きたて保温

♠ 「炊飯/無洗米」キーを押します。



焼きあがったら、左記の13の要領でパンを取り出し てください。



パンがうまく作れない?思ったら

発酵させた生地、焼きあがったパンがおかしいときは、次の点をお調べください。

	お調べいただくこと んなとき	材料の種類・分量を間違えた	材料をよくこねなかった	発酵時間を間違えて合わせた	発酵が足りなかった 1	発酵させすぎた 2	(生地の温度が低かった) こねた生地を冷蔵庫に入れておくなど、これた生地を冷蔵庫に入れておくなど、	焼き時間が短かった	焼き時間が長かった	片面しか焼いていない	すぐに取り出さずに放置した焼きあがったパンを	米つぶや水滴などがついているこげついたごはんつぶ、内なべの裏・センターセンサーに	内なべが変形している	米つぶなどがついているなどにこげついたごはんつぶ、がキン類や内なべの縁、放熱リング	ふたが確実に閉まっていない	途中で停電があった
発酵させた生地	ふくらまない・ ふくらみが足りない ふくらみ															
た生地	すぎる べたつく															
	小さくかたい きめが粗く															
	パサつく 中がねっとりする (パンが生焼け)															
焼き	内ぶたにくっつく (ふくらみすぎる)															
あが	こげる															
焼きあがったパン	焼き色が つかない															
S	香りがわるい															
	表面が しわになる															
	焼き色に ムラがある															
	表面が ベタつく															
	参照ページ	2	0	21 • 22	20~	- 22	-	22	23	2	3	8 • 25 ~ 27	-	8 • 25	~ 27	35

- 1...生地の温度が低かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が短いと発酵不足になります。
- 2...生地の温度が高かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が長いと発酵させすぎになります。

お手入れのしかた

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてくださ い。また、お手入れは定期的に行ってください。

パンを作った後はにおいが残りやすいので、必ずその日のうちにクリーニングを行ってください。 (P.27参照)

注意 差し込みプラグを抜き、本体が冷えてからお手入れする。

ご注意

パッキン類は、はずさないでください。 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内 ぶたはいつも清潔にしてください。 台所用合成洗剤(食器用·調理器具用) 以外(シンナー・クレンザー・漂白剤・化 学ぞうきん・金属へら・ナイロンたわし など)は使わないでください。 必ず各部を取りはずした後、お手入れ してください。

- センターセンサー

フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因にな るため、内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わな いでください。

ふた・スチームキャップを洗った後は、すぐに乾いた 布で水分をふき取ってください。水分をふき取らな いと、「水滴」の跡が残る場合があります。

食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしないでくだ さい。変形するおそれがあります。


各 お手入れのしかた 部 かまたはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗う。 ②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。 内ぶた 計量カップ 流し洗いができます。 かまたはぬるま湯で、やわらかいスポンジで流し 洗いをする。 ②乾いた布ですぐに水分をふき取り、充分に乾燥さ 変形するおそれがあるため、下記のような ふた スチームキャップ 洗いかたはしないでください。 ・つけおき洗い。 ・熱湯での流し洗い。 ・炊飯直後の高温状態での流し洗い。 かたくしぼった布で、本体の外側・内側の汚れを ふき取る。 こげついたごはんつぶ・米つぶなどがセンターセ ンサーについている場合は取り除く。 取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320番程度)

で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。

してください。


全注意 本体内部へは、絶対に水が入らないように

手前に引いて はずす。



取りつけかた

図のようにふたにきっちりはめ込む。





定注意 内ぶたパッキンがはずれたときは、パ ッキンの方向に注意して奥まではめ込 んだ後、リングをきっちりはめ込んで ください。(右図参照)蒸気もれなど の故障の原因になります。

内ぶたパッキンのつけかた 印を上にする リング はめ パッキン 内ぶた 断面図 パッキン リング 内ぶた

ふたの取りはずし・取りつけ

ふたを開ききった状態にし、引き上げてはずす。 取りつけは、取りはずしの逆手順。





「スチームキャップの取りはずし・取りつけ

ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。 取りつけは、取りはずしの逆手順。



で注意

スチームキャップのパッキンがはずれた ときは、パッキンの方向に注意して奥ま できっちりはめ込んでください。

必ずパッキン類をセットして使用してく ださい。そうしない場合、蒸気がもれて うまく炊飯できない場合があります。






2しめる

11

スチームキャップのはずしかた・つけかた

AB2つの部分にはずせます。



クリーニングのしかた

パンを作った後や、炊飯ジャーににおいがついた場合は、下記の手順でクリーニングをしてください。

- ●内なべにクエン酸(約20g)と水を7~8分目入 れ、本体にセットする。
- ❷差し込みプラグをコンセントに確実に差し込む。
- ③ メニュー キーを押して、「クリーニング」を選ぶ。




4 欠飯/無洗米 キーを押す。



内なべ内部の水が温まる と、残り時間を1分きざみ で表示します。

(約40~50分で終了し ます。)



炊きたて保温


白米 早炊き 玄米 発芽玄米

クリーニングが終わったら、 _{白米 早炊き 玄米 発芽玄米} 保温ランプが点滅し、表示 部に0分が表示されます。











6本体が冷えてから、残った湯を捨て、25ページ の要領でお手入れをする。

表示

においによっては、完全に落ちない場合がありま す。完全に落ちない場合は、お買い上げの販売店、 または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談 窓口までご相談ください。

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

樹脂成形品について

熱や蒸気にふれる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連 絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで相談ください。

修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

こんなときは	ここを確認して	▶ こう処置してください	参照 ページ
セットした時刻に 炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットしてください。	34
	19ページの「炊飯時間が長い」の	· 項目を確認して、処置してください。	
炊きあがり予約タイマー のセットができない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットしてください。	34
	表示時間が「0:00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットしてください。	34
	「炊込み」「おこわ」「パン」のメニューを選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」「パン」は タイマーセットできません。	12 •13
	タイマーセットができない時間を 選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯してください。	
予約吸水タイマーの セットができない	「炊込み」「おこわ」「パン」のメ ニューを選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」「パン」は タイマーセットできません。	14.15
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげ ついたごはんつぶ、米つぶなどが ついていませんか。	きれいに取り除いてください。	8 · 25~27
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取ります。	
再加熱できない	<u>炊飯/無洗米</u>)キーを押したら「ピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55 以下 のごはんは再加熱できません。	
	保温ランプが消えていませんか。	(保温選択) キーを約1秒押し続け、保温ランプの点灯を確認してから、再度(炊飯/無洗米) キーを押してください。	
炊飯中 ・保温中・ 再加熱中に音がする	「ブーン」という音。	ファンが作動している音です。 故障ではありません。	- 5
	「ジーッ」や「チリリリ…」とい う音。	IHが作動している音です。 故障ではありません。	5
	上記の音とはまったく異なった 音がする。	お買い上げの販売店に ご相談ください。	-
炊飯/無洗米 (保温選択) キーを押すと「ピピピ」と音がする	内なべがセットされていますか。	内なべをセットしてください。	8
炊きあがり予約タイマー 炊飯の予約をしていると きに、「ピピピ」と音がする	予約キーを押してから、約30秒間何もしないと音でお知らせします。		12~15

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
本体内に、水や米が入っ てしまった	故障の原因になりますので、お買い	ハ上げの販売店にご相談ください。	-
時刻合わせの際、「時または 分)キーを押しても 時刻セットモードにならない	炊飯中 ・保温中・タイマー予約中	・再加熱中は、時刻合わせできません。	34
保温ランプが点滅する	「おかゆ」または「パン」のメニュー を選択していませんか。	そのままにしておきますと、のり状になったりべたついたりしますので、 お早めにお召し上がりください。	17
保温経過時間が点滅する	12時間以上、「炊きたて保温」を続けていませんか。	「炊きたて保温」の時間が12時間を超えると、「12」が点滅してお知らせします。	17
	24時間以上、「つやつや保温」を続けていませんか。	「つやつや保温」の時間が24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。	17
差し込みプラグを抜くと、 現在時刻や予約時刻、 保温経過時間の記憶が 消える	プラグを差し込んだときに、表示部に「0:00」が点滅していませんか。		5
キーを押しても 反応しない	差し込みプラグがコンセントに差 し込まれていますか。	差し込みプラグを、コンセントに確 実に差し込んでください。	2 · 8
	表示部に「ピェア」と玄米メニューが表示されていませんか。 白米 早炊き 玄米 発芽玄米 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	本体をカーペットなどの上や、室温の高い場所に置いていると、吸・井気孔がふさがれ、温度が上昇し、りまった押しても反応しない場合があり間で処置してください。差し込みプラグを抜く。吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。再度、差し込み、キー操作を行う。それでも反応しない場合は本体の異常です。差し込みの販売店にご相談ください。	4
	保温ランプが点灯して いませんか。	取消キーを押し、保温を取り消して から操作してください。	8
「ピーーー」と音が鳴り続けたり、「ピピピピピピ…」 という音がする	表示部に「Err」と玄米以外のメニューが表示されていませんか。	本体の異常です。差し込みプラグを 抜いた後、お買い上げの販売店にご 相談ください。	-
電源コードが 巻き込まれない	電源コードを色テープ以上に引き出していませんか。	お買い上げの販売店に ご相談ください。	
	電源コードが絡まったり、ねじれ たり、ゴミが詰まったりしていま せんか。		5
樹脂などのにおいがする	使いはじめたばかりではありませんか。	ご使用とともに少なくなります。	-
プラスチック部分に 線状や波状の箇所がある	これは樹脂成形時に発生する線状や 使用上の品質に支障はありません。		-

このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L(付属の計量カップ)です。 大さじは、15mLです。 小さじは、5mLです。

無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。

「白米」「早炊き」「おかゆ」「炊込み」コースは、無洗米が選べます。



ふっくら炊きあがったごはんに季節の彩りを。

野五目ちらしずし

材料(4人分)

すしめし

(米…3カップ、昆布…3cm角のもの1枚、酒…大さじ1 1/2)

(酢…大さじ41/2、砂糖…大さじ41/2、塩…小さじ2)

●具 混ぜ込み用

(ごぼう...1/2本、人参...30g、ちりめんじゃこ...20g、具の煮汁[だ し汁…1カップ、醤油…大さじ1、砂糖…大さじ1 1/2 1 焼き穴子 ...1尾)

● 具 飾り用

車エビ...小8尾、干し椎茸...小4枚

干し椎茸の煮汁(椎茸のもどし汁...1カップ、だし汁...1/2カップ、 醤油…大さじ1、砂糖…大さじ1 1/2)

れんこん...細いもの 40g

れんこんの甘酢 酢...1/4カップ 砂糖...大さじ1 1/2、塩...大さ U1/2)

錦糸卵(卵...2個、砂糖...小さじ1/3、塩...少々)

まします。

菜の花、茹でたけのこ、生姜の甘酢漬けなど、木の芽......8枚



具は下煮した後、煮汁の中で冷 具は十分に汁気を切り、切るよう

に混ぜ合わせます。

- ●米を内なべで洗米し、酒を加え、「白米かため」の目盛3まで 水を加えてよくかき混ぜ、昆布をのせて「白米コース」 で炊きあげます。
- ②ボールで酢、砂糖、塩を混ぜ、合わせ酢を作ります。
- ❸炊きたてのごはんを半切りに移して の合わせ酢をかけ、しゃ もじで切るようにして混ぜ合わせながら、うちわなどで風を当
- ④ごぼうは笹がき、人参は4cmの細切りにし、煮汁で煮たあとち りめんじゃこを加えてひと煮立ちさせ、冷まして水気を切って
- 母焼き穴子は半分に切ったあと5mmほどに刻み、干し椎茸は戻 して煮汁で煮ます。
- ⑥海老は背わたを取り、塩茹でにして殻をむきます。
- **⑰調味した卵を薄焼きにし、細切りにして錦糸卵を作ります。そ** の他たけのこは薄味に煮るなど、飾り用の具を下ごしらえして
- ③れんこんは皮をむいて熱湯で茹で、甘酢に漬けておきます。
- ∮すしめしに を混ぜ、器に盛りつけてから の芽、生姜の甘酢漬けを飾ります。

昆布は、かたくしぼったぬれフキンでふいておきます。 半切りは、酢水でかるくぬらしておきます。 内なべでごはんに酢を合わせないでください。

新春の訪れを感じさせる日本の風習食。

動 七草粥



材料(4人分)

- 米……1カップ● 塩……小さじ1/3
- ●七草「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(か ぶの若葉), すずしろ(大根の若葉)]...各適量

つくり方

- ●七草はそのうち手に入りやすい2~3種類を選んで100gぐら い用意し、さっと茹でて水にさらし、かたくしぼって細かく刻み
- ②米を内なべで洗米し、全がゆの目盛1まで水を加え、「おか ゆコース」で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜします。

塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊 くと、うまく炊けない場合があります。

おかゆは炊きあがり後、保温になりません。時間がたつと粘り が出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。 具を加えてからの水位が、おかゆの一番上の目盛より上になら

カルシウムたっぷりの健康食。

鬱いりこ入り玄米ごはん



- 玄米......3カップ ● いりこ.....30g
- 塩ふき昆布......10g 酒......大さじ2
- 醤油......小さじ2

- ●玄米を内なべで洗米し、調味料を加え、玄米の目盛3まで水を 加えてよく混ぜ合わせます。
- ❷ に頭と腹を取ったいりこをのせ、「玄米コース」で炊き
- **③炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わ** せます。

玄米は約1~2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。 醤油・みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合が

30

炒かやくごはん



材料(4人分)

- 米.....3カップ ● 昆布.....5cm角1枚
- 味付け調味料(醤油…大さじ3、酒…大さじ1、塩…小さじ1/2、 みりん...大さじ11/2)
- 鶏もも肉...80 g
- ●油揚げ...1/2枚 ■コンニャク…1/4丁
- ごぼう…1/2本
- 干し椎茸...2枚 さやえんどう...8枚 酉・醤油・塩・酢……各適量
 - ●揉み海苔……少々

- ●鶏肉は1cm角に切り、酒、醤油各少々をまぶしておきます。
- ②油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておきます。
- ❸人参は皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにします。
- ❹ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、ささがきにして酢水に さらします。
- 母コンニャクは水から4~5分茹で、水で洗って人参と同様に 切ります。
- ❸干し椎茸は水に浸けて柔らかく戻し、石づきを取り除いてか ら細切りにします。
- むかえんどうは筋を引き、塩茹でにしたあと、冷水に取り、色 止めして細切りにします。
- ③米を内なべで洗米してから、味付け調味料を加えて「白米 やわらかめ」の目盛3まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさ やえんどう以外の具と昆布をのせ、「炊込みコース」ま たは「炊込みコース(おこげ選択)」で炊きあげます。
- が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて 全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてから揉み海苔を散らし ます。

水の量は、具の種類によって多少加減してください。

最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にし てください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに 対して具は約70g以下)

面倒なおこわも、「炊きたて」で簡単に。

●人参...50g





材料(4人分)

●もち米.....3カップ

●あずき.....80g

●胡麻塩.....少々

つくり方

- ●あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかけま す。煮立てばお湯を捨て、新たにあずきの5倍量ぐらいの 水を入れ、強火にかけてかために茹でます。
- ❷あずきと茹で汁に分け、茹で汁はボウルに取り、お玉ですく い落としながら、空気にふれさせて、手早く冷まします。
- ❸もち米は内なべで洗米し、あずきの茹で汁を加え、「おこわ」 の目盛3まで水を加えてよく混ぜ合わせ、約30分浸けてお
- ⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、胡麻塩 を添えます。



愛情たっぷり焼きたてパン

分をつくる場合は、材料をすべて1.5倍にしてください。

パンの種類	最 大 量	
ハンの作業	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
パターロール風パン・黒豆パン・レーズンとくるみパン・発芽玄米パン	強力粉200g分	強力粉300g分
パネトーネ風お菓子パン	強力粉180g分	強力粉270g分
メロンバン	強力粉150g分	強力粉225g分



食パンの作り方はP.20~23参照

バターロール風パン

材料(2~3人分)

- 強力粉.....200g
- ●ドライイースト.....3g(小さじ1弱)
- ●スキムミルク......8g(大さじ1と小さじ1)
- ●砂糖.....18g(大さじ2)
- 塩……3g(小さじ1/2)バター……30g
- ぬるま湯(約30).....100mL
- 卵(Mサイズ).....1/2個

材料(2~3人分)

●ドライイースト.....小さじ1

ぬるま湯(約30).....100mL

●ショートニング......50g

● 卵(Mサイズ).....1個

●ドライフルーツ.....50g

発芽玄米パン

● 強力粉......200g

材料(2~3人分)

ドライイースト......小さじ1

●ショートニング......12g

●スキムミルク.....大さじ1

● 発芽玄米......40g

約20分間こねます。

くります。

つくり方

● ぬるま湯(約30).....120mL

●砂糖.....大さじ1 ●塩.....小さじ1/2

●発芽玄米は3~4時間水(分量外)に浸

しやわらくしてから、よく水を切っておきます。

②発芽玄米以外の材料をボウルに入れ、

とめ、ある程度まとまったら台の上に出し、

31次発酵からは食パンと同じ要領でつ

で水を切った発芽玄米を混ぜて手でま

● バニラエッセンス......少々

● 強力粉......180g

● 薄力粉......20g

つくり方

材料を全てボウルに入れて混ぜ合わせてか ら手でまとめ、食バンと同じ要領でつくります。

●砂糖......大さじ6 ●塩.....小さじ1/2

「パネトーネ風お菓子パン

KS-0=D-D-D-D-SCOKVED-SESS 黒豆パン

材料(2~3人分)

●バターロール風パンの材料と 黒豆を煮たもの.....80g

つくり方

- ●黒豆以外の材料をボウルに入れて混 ぜ合わせてから手でまとめ、ある程度まとまっ たら台の上に出し、約20分間こねます。
- ②こね終わった生地に黒豆を混ぜ込みます。
- 31次発酵からは食パンと同じ要領でつ くります。

●材料を全てボウルに入れて混ぜ合わせ、

ある程度まとまったら台の上に出し、約20

レーズンとくるみパン

材料(2~3人分)

● バターロール風パンの材料とレーズン......40g

パネトーネ風お菓子パン

発芽玄米パン

バターロール風パン

● くるみ(粗く砕いておく)......40g

つくり方

- ●レーズンとくるみ以外の材料をボウルに入 れて混ぜ合わせてから手でまとめ、ある程度ま とまったら台の上に出し、約20分間こねます。
- ②こね終わった生地にレーズンとくるみを混 ぜ込み、丸めて1次発酵を約40分間行います。
- 31次発酵終了後、ガス抜きをしてから6等 分してそれぞれ丸め、内なべの縁に沿って 輪になるように並べます。内なべを本体に セットし、2次発酵を40分間行います。

ワンポイント

発酵した生地を分けるときは、引きちぎらずに包丁 やスケッパーなどで切りましょう。

体上げからは食バンと同じ要領でつくります。

ワンポイント

つくり方

分間こねます。

生地がやわらかくこねにくい場合は、ボウルの中 でへらを使ってこねましょう。 ●スキムミルク......大さじ2と小さじ1

> **②**こね終わったら丸めて内なべの中央に置 き、内なべを本体にセットして1次発酵を約 60分間行います。

❸ガス抜きからは、食パンと同じ要領でつくります。

メロンパン

材料(2~3人分)

トッピング生地

- ●砂糖…40g ●卵(Mサイズ)…1/2個
 - ●レモンの皮(すりおろしたもの)...少々
- バター...20g グラニュー糖...適量

パン生地 ●強力粉…150g●ドライイースト…小さじ2/3

- ●砂糖...大さじ1 ●塩...小さじ1/4
- ●バター…25g●スキムミルク…大さじ1
- ぬるま湯(約30)...75mL 卵(Mサイズ)...1 / 2個 つくり方

トッピング生地

●薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるっておきます。

メロンパン

- ②やわらかくしたバターに砂糖とレモンの皮を加え、 白っぽくなるまで泡立て器で混ぜ合わせます。
- ⑥ に溶き卵を少しずつ加えて混ぜ合わせます。
- に を加えて混ぜ、まとめてラップに包み、冷 蔵庫で約30分ねかせます。

パン生地

- ●パン生地の材料を全てボウルに入れて手でまとめ、 ある程度まとまったら台の上に出し、約20分間こねます。
- 21次発酵からガス抜きまでは食パンと同じ要領で つくります。
- ❸ガス抜きしたパン生地を丸め直し、冷蔵庫でねか せておいたトッピング生地を丸く延ばしてパン生地 にかぶせ、表面に格子状に筋を入れ、グラニュー糖 をまぶします。
- をかぶせた生地を上にして内なべの中央に置き、 内なべを本体にセットして、2次発酵を40分間行います。
- 5焼上げからは、食パンと同じ要領でつくります。

現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。


炊飯中 ・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合

差し込みプラグを コンセントに差し込む

【 時刻セットモードにする

(時)または(分)キーを押すと、②が表示されます。




・助または分キーを押した後、約5秒間何もしない と、②が消えて時刻合わせできません。

₫ 時刻を合わせる

「時」は、明キー、「分」は分キーを押して 合わせます。

押し続けると早送りになります。

時刻を合わせ終わってから、約5秒後に〇 が消え、時刻合わせ完了です。



仕樣

サイズ		′ズ	1.0L (5.5合) タイプ	1.8L (1升) タイプ	
電 源		源	100V 50-60Hz		
消費	雷 力	炊飯電力	1210W	1400W	
	電力	平均保温電力	25W	33W	
炊飯容量 (L)	白	*	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)	
	玄	*	0.18~0.63(1~3.5合)	0.36~1.08(2~6合)	
	発	芽玄米	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)	
	全	が ゆ	0.09~0.27(0.5~1.5合)	0.09~0.45(0.5~2.5合)	
	五	分がゆ	0.09 (0.5合)	0.09~0.27 (0.5~1.5合)	
	炊	込み	0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)	
	お	こわ	0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)	
食パンの最大量		最大量	強力粉200g分	強力粉300g分	
外形寸法		幅	26	28.7	
(約c		奥 行	35.5	38.3	
(100	,,,,,	高さ	20.3	23.9	
本体質量 (約kg)		(約kg)	4	5.1	
コードの長さ(約m)		さ(約m)	1.0		

保温時の消費電力は、電圧100V・室温20・満量「つやつや保温」の場合の平均電力(約)です。 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。 1カップ=約1合です。

停電があったとき

万一停電があっても再び通電されると機能は 正常に働きます。

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ 炊き始めます。)
炊飯 (再加熱)中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

消耗部品について

パッキン類は消耗部品です。使いかたによっ て差がありますが、ご使用にともなって傷ん できます。

汚れやにおい・破損がひどくなったときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。